

## CENTERWAVE 6000

?? ???? ??, ??? ? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ??

CENTERWAVE 6000? ? ??? ?? ? ??? ?????? ????. ?? ?????.

??? ??? ??? ???? ??? ??? ??

??

?? ???	????? ???? ? FMCW* ????? ??
??	?? ????? ??? ?? ??
?? ???	- ????? ??? - ??? ??? - ?? ??? - ?? ???
??	?? ????? ?? (?: PE, HDPE, PP, PA6, PVC), ???, ??
?? ???	CENTERWAVE 6000/250: 32 - 250 mm CENTERWAVE 6000/400: 90 (optional 60) - 400 mm CENTERWAVE 6000/630: 90 - 630 mm CENTERWAVE 6000/800: 160 - 800 mm CENTERWAVE 6000/1200: 250 - 1,200 mm CENTERWAVE 6000/1600: 250 - 1,600 mm (?? ? ? ? ?? ?? ??)
???	?? ????: 1.6 mm**
??	CENTERWAVE 6000 ? ??? ?? ????.
?? ????	80 - 300 GHz
?? ???	370 Hz
?? ???	200 - 240 V (100 - 460 V) AC ± 10 %, 50/60 Hz
?? ???	+5 ?? + 45 °C
??????	RS232, USB ?? ?: CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, Profinet IO, Profibus-DP, LAN (Ethernet), OPC DA/UA? ?? ??? ?????
	*???? ?? ?? ??
	**? ?? ??? ?????

?? ???

CENTERWAVE 6000? ?? ??? ???? ??(???? ?? ??)?? ?? ??? ???? ?? ??? ??????. ??? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??????, ??? ??? ????.

?? ???

????? ??? 60?? 1,600mm??? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??????. ??? PC ECOCONTROL 6000? ??? ????  
??? ????. ?? ? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? ?????.

????? ?????? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ?????? ????. ??? ??? ?? ?? ??? ??? ? ? ?? ??? ???, ???? ????.  
??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???.

? ? ?

- ?? ??? ?? ?? ?? ??? ???, ??, ???? ? ???? ??
- ?? ??? ??? ??
- ?? ??? ?? ?? ?? ???
- ??? ?? ??

? ? ?

? ????? ?? ??? ??, ????, ??? ? ??? ??? ??? ?? ?????? ??